



## Analizador de cloro colorimétrico CL17sc

¿Necesita un análisis de cloro fiable y en tiempo real para optimizar el proceso de desinfección o para informar a los organismos reguladores?

El analizador de cloro colorimétrico CL17sc de Hach, referente en el sector, utiliza el reactivo de DPD colorimétrico para la monitorización continua del cloro libre o total en el agua. El CL17sc funciona sin supervisión durante 30 días y cumple con la normativa 40 CFR 141.74 de la EPA estadounidense. El mantenimiento rutinario mensual del CL17sc se puede realizar en pocos minutos, incluidos el cambio de reactivos y la limpieza de la celda colorimétrica. No se necesitan herramientas especiales, y las instrucciones paso a paso que se muestran en pantalla para todas las tareas de mantenimiento rutinario le ayudan a cerciorarse de que ha realizado la tarea correctamente sin omitir ningún paso fundamental.

¿Busca una solución de confianza para una amplia variedad de condiciones de muestras?

El método de análisis del CL17sc no se ve afectado por los cambios en la concentración de cloro, el pH de la muestra, la temperatura, el caudal o la presión. De este modo se obtienen mediciones más fiables y exactas con menos intervenciones del operador que con otros métodos que hay actualmente en el mercado.

¿Dedica demasiado tiempo a solucionar problemas con su analizador de cloro actual?

El CL17sc está equipado con un conjunto integral de funciones de diagnóstico que le ayudan a evitar los periodos de inactividad. Con un caudalímetro integrado, luz de estado de tres colores, indicadores del ciclo de medición, ventana del colorímetro y menú de diagnóstico en pantalla, pasará menos tiempo identificando y solucionando los problemas cuando se produzcan.

¿Necesita un analizador en continuo que también pueda medir el permanganato?

El CL17sc también es adecuado para mediciones de permanganato residual. Los estudios de laboratorio y de campo demuestran las capacidades analíticas del analizador para determinar la concentración de permanganato en agua, y confirman que es una solución sólida y una buena herramienta para el control de procesos de tratamiento de agua complejos (calidad y demanda de agua variables).

Este instrumento es compatible con Claros, el innovador Water Intelligence System de Hach, que le permite conectar y gestionar instrumentos, datos y procesos sin interrupciones, en cualquier lugar y en cualquier momento. Como resultado obtendrá una mayor confianza en sus datos y una mayor eficiencia en sus operaciones. Para desbloquear todo el potencial de Claros, insista en solicitar los instrumentos habilitados para Claros.

Número de parte	Descripción del producto	Rango de medición	Reactivos incluidos	Kit de instalación	Tipo montaje	USD Precio
8572900	Analizador de cloro colorimétrico CL17sc con kit de instalación con regulador de presión y reactivos para la determinación de cloro libre	0 -10 mg/L Cl <sub>2</sub>	Cloro libre	Kit de instalación con regulador de presión	Montaje en pared	Contáctenos
8572300	Analizador de cloro colorimétrico CL17sc con kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga, sin reactivos	0 -10 mg/L Cl <sub>2</sub>	Ninguno	Kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga	Montaje en pared	Contáctenos
8572700	Analizador de cloro colorimétrico CL17sc con kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga y reactivos para la determinación de cloro libre	0 -10 mg/L Cl <sub>2</sub>	Cloro libre	Kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga	Montaje en pared	Contáctenos
8572400	Analizador de cloro colorimétrico CL17sc con kit de instalación con regulador de presión, sin reactivos	0 -10 mg/L Cl <sub>2</sub>	Ninguno	Kit de instalación con regulador de presión	Montaje en pared	Contáctenos
8572800	Analizador de cloro colorimétrico CL17sc con kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga y reactivos para la determinación de cloro total	0 -10 mg/L Cl <sub>2</sub>	Cloro total	Kit de instalación con ajuste de presión por rotura de carga	Montaje en pared	Contáctenos
8573000	Analizador de cloro colorimétrico CL17sc con kit de instalación con regulador de presión y reactivos para la determinación de cloro total	0 -10 mg/L Cl <sub>2</sub>	Cloro total	Kit de instalación con regulador de presión	Montaje en pared	Contáctenos